


svan

ESTUFA HALÓGENA MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO:
SVCA282EH



INFORMACIÓN GENERAL

- LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN CON ESTE APARATO. MANTENGA ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIAS FUTURAS
- ANTES DE RETIRAR EL EMBALAJE, ASEGÚRESE DE QUE EL APARATO ESTÁ EN CONDICIONES PERFECTAS.SI NO, DEVUELVA EL APARATO AL PUNTO DE COMPRA.
- LOS MATERIALES DE EMBALAJE CONTIENEN PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES, POR LO TANTO, POR FAVOR, GUÁRDELO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- ANTES DE CONECTAR EL APARATO, ASEGÚRESE DE QUE LA PLACA DE CALIFICACIÓN DEL APARATO CORRESPONDE A LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA LOCAL.
- LA SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL APARATO PUEDE SER GARANTIZADA SOLAMENTE CUANDO ESTÁ CONECTADA A TIERRA Y UTILIZADA CORRECTAMENTE.
- ESTE APARATO HA SIDO FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 89/336 CEE RELATIVA A LA INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

- RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEA REALIZADA POR PERSONAL PROFESIONAL CUALIFICADO.
- NO INSTALE EL APARATO CERCA DE BAÑOS, DUCHAS, LAVABO O PISCINAS.
- EL APARATO ESTÁ DESTINADO A CALEFACCIÓN, CUALQUIER OTRO USO PODRÍA SER PELIGROSO. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DICHOS DAÑOS.
- NO COLOQUE UNA CUBIERTA U OTROS OBJETOS SOBRE EL APARATO YA QUE PUEDEN CAER EN EL FUEGO DURANTE EL USO.
- NO UTILICE ACCESORIOS O EQUIPOS NO SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE
- INSTALE EL APARATO SÓLO EN POSICIÓN HORIZONTAL
- NO INSTALE LA APLICACIÓN CERCA DE APARATOS ELÉCTRICOS
- EVITE COLOCAR EL APARATO DETRÁS DE LAS PUERTAS O CERCA DE LOS MUEBLES.
- ESTÁ PROHIBIDO COLOCAR EL APARATO DIRECTAMENTE BAJO LA SALIDA DE LA TOMA DE CORRIENTE.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A UNA TOMA DE TIERRA
- ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN FIJA, CON UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA PERMANENTE.
- MATERIAL: PVC

- CABLEADO NR, 3 (NEUTRAL, VIVO Y TERRENO)

IMPORTANTE

DURANTE EL ENSAMBLAJE, EVITE TOCAR LOS ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO (BARRAS DE CUARZO) CON SUS MANOS YA QUE PUEDE DEJAR PUNTOS Y DISMINUIR LA RADIACIÓN TERMAL.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES PARA EL INTERRUPTOR

0 = APAGADO

1 =400W POTENCIA

2 =800W POTENCIA

3 =1200W POTENCIA

NO SE ALARME SI OBSERVA VIBRACIONES EN SU APARATO PUEDE SER NORMAL.

MAINTENIMIENTO

- ANTES DE EMPEZAR CON CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO, DESONECTE EL APARATO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
- ESTE APARATO NO REQUIERE NINGÚN MANTENIMIENTO ESPECIAL. PARA LIMPIARLO, USE UN PAÑO Y UN DETERGENTE NEUTRAL, NO UTILIZE ABRASIVOS O MATERIAL QUE PODRÍA DAÑAR LA SUPERFICIE DEL APARATO, VERIFIQUE QUE LAS PIEZAS EXPUESTAS A LOS RAYOS CALOR Y LA VENTILACIÓN ESTAN LIBRES DE POLVO. DURANTE LA LIMPIEZA, ASEGÚRESE DE NO TOQUE LOS ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO DEL CUARZO.
- EN CASO DE QUE ALGUNA PIEZA SE DESPRENDA DEL APARATO, DESCONECTELO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.
- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES ESTIPULADAS EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PUEDE COMPROMETER SERIAMENTE LA SEGURIDAD DEL APARATO Y POR TANTO LA GARANTÍA SERÁ INVÁLIDA

Potencia: 400W/800W/1200w

Frecuencia:50Hz/60Hz

Voltaje:220V-240V~